



ANWEISUNGEN FÜR FAHRER

Herkömmliches Melken mit 2 Reinigungspumpen.

LEEREN STARTEN

Leerungsschlauch anschließen.
Manuelles Entleerungsventil öffnen.



[Fahrer/-] für das Menü „1 LEEREN“ drücken.



[On] drücken – Rühren beginnt.




[On] drücken – Leeren kann durchgeführt werden.



Wenn das Entleeren abgeschlossen ist, auf **[Off]** drücken.



Leerungsschlauch abnehmen.
Manuelles Reinigungs-Rückschlagventil (A) zu
Pumpe 2 öffnen.
Reinigungs-Rückschlagventilkappe (B) aufsetzen.



[On] drücken – komplette Reinigung starten.



ANWEISUNGEN FÜR LANDWIRTE

Herkömmliches Melken, 1.600 bis 30.000 Liter

KÜHLUNG STARTEN

Überprüfen, dass der Tank nach der Reinigung leer und sauber ist.

Reinigungs-Rückschlagventilkappe abnehmen.

Reinigungs-Rückschlagventil zu Pumpe 2 schließen.

On

Reinigung mit **[On]** bestätigen.

On

[On] drücken, um das Kühlen zu starten.