



## INSTRUKTION FÖR CHAUFFÖR


Robotmjölkning

### START AV TÖMNING

Anslut tömnings slang




Tryck på **[Chaufför/-]** till Meny "1 TÖMNING"



Tryck på **[On]**

**Vänta!**




Tryck på **[On]** – tömningsventil öppnas och överpumpning kan ske.



Tryck på **[Off]** när tömningen är klar

Ta bort tömnings slang  
Montera diskhatten för diskretur



Tryck på **[On]** – Start av komplett disk