

Tömningssinstruktion

Anslut tömningsslangen

1 Tryck tankbil



2 Tryck töm

Öppnar utloppsventilen

3 Töm tanken

4 Montera diskhatten

5 Tryck tankbil
tre gånger tills
disken startar



Tryck tankbil

